Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Créez jusqu'à 72 pi2 de treillis de n'importe quelle forme, selon vos goûts. Laissez-vous guider par votre imagination.

Contient : 90 pièces de fixation, 175 pi de fil de fer galvanisé, du ruban de vinyle et un tube de colle.

- Pas de clous ni de vis, pas de murs fissurés.
- Facile à utiliser.
- Comprend tout ce dont vous avez besoin pour faire grimper les plantes grimpantes et les petits arbustes le long de n'importe quelle surface – même d'une vitre!

Adhère à la maçonnerie, au bois, au stucco, à la vitre, au plastique, à l'acier, au béton, et plus encore!

On peut ajouter du fil de fer galvanisé en diagonale pour augmenter la surface d'attache.

Mode d'emploi

Remarque : *Lire et suivre toutes les directives et les précautions inscrites sur le tube de Silicone II™ de G.E.*

Première étape :

Il est recommandé de faire un plan à l'échelle, sur papier, du treillis que vous voulez réaliser.

Enlevez toute poussière ou saleté de la surface choisie pour y installer votre treillis. Tracez à la craie ou au crayon le dessin de votre treillis sur la surface choisie. Remplissez une capsule d'ancrage de scellant Silicone II™ de G.E., jusqu'à ce que ce dernier forme un petit dôme.

Deuxième étape :

Pressez la capsule d'ancrage pleine de colle à l'endroit voulu de façon à établir un contact solide. N'enlevez pas le surplus de colle autour de la capsule, puisque ce surplus contribue à un meilleur ancrage. Laissez la colle sécher pendant au moins 24 heures, ou plus. On peut peindre les capsules d'ancrage, si on le désire.

Remarque : *Sur les surfaces douces comme le verre, le temps de séchage peut prendre plusieurs jours.*

Troisième étape :

Capsules d'ancrage d'extrémité :	Passer le fil de fer galvanisé dans l'œillet de la capsule d'ancrage d'extrémité, en laissant un surplus d'environ 2 po pour permettre d'enrouler le fil sur lui- même.
Capsules d'ancrage du centre :	Première option : S'il s'agit d'une plante légère ou bien boisée, le fil de fer galvanisé peut être simplement passé dans les œillets. Deuxième option : S'il s'agit d'une plante plus lourde et non boisée, donc avec moins de soutien, le fil de fer galvanisé devrait être passé dans l'œillet puis enroulé autour de ce dernier avant d'être amené à la capsule d'ancrage suivante. Ceci permettra de répartir le poids plus également.

Quatrième étape :

Utilisez du ruban de vinyle pour attacher soigneusement la plante au treillis.

Cet ensemble contient suffisamment de matériaux pour faire un rectangle de 72 pi2 avec des capsules d'ancrage placées tous les 12 po.

En espaçant les capsules d'ancrage de 10 po, on pourra former un rectangle de 50 pi2.

Outils nécessaires :

- Pince pointue ou pince ajustable ayant un coupe-fil en diagonale.
- Un crayon ou de la craie.
- Une règle ou un gallon à mesurer.

PRÉCAUTION : *Même si ce treillis est très solide, n'y accrochez pas d'objets lourds qui pourraient tomber et causer des blessures ou des dommages.*